

Bluetooth Tested Phone Compatibility

2011 MY Series

Available on MY80T, MY85XLT, MY90XLT and MYEscape

Manufacture	Model	Phonebook SIM/Phone	Call log	SMS (Get)	Incoming SMS	Internet	File	Handsfree		
								DTMF	Hang Up	Caller ID/NO.
Nokia	2600C	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	2630	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	2660	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	2760	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3109	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3110 classic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3120	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3230	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3250	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3500 classic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	3600S	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5130	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5200	Y / Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5220 XpressMusic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5300 XpressMusic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5310 XpressMusic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5320 XpressMusic	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5500	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y

Nokia	5610 XpressMusic	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5630 XpressMusic	X / Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5700 XpressMusic	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	5800 XpressMusic	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6021	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6085	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6103	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6110 Navigator	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6111	Y / Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6120 classic	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6125	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6126h	X / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6131	Y / Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6133	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6151	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6210N	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6220C	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6230	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6230i	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6233	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6234	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6255i	Y / Y	Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6260	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6267	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6268	Y / Y	Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6270	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6280	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y

Nokia	6288	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6290	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6300	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6303C	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6310i	Y / Y	Y	Y	X	Y	X	Y	Y	Y / Y
Nokia	6500C	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6500S	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6555	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6600 fold	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6630	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6670	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6680	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6681	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6682	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6700C	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6810	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6820	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	6822	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7100 Supernova	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7210 Supernova	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7280	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7310	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7370	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7373	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7390	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7500	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7510 Supernova	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7600	X / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7610	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7610 Supernova	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	7710	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y

Nokia	7900 Prism	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	8600 Luna	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	8800	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	9300	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	9300i	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	9500	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E50	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E51	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E52	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E61	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E61i	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E62	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E63	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E65	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E66	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E71	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E75	X / Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	E90	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N70	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N71	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N72	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N73	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N75	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N76	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N77	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N78	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N79	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N80	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N81	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N82	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N85	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N90	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N91	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Nokia	N93	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y

Motorola	Q9	Y / Y	X	Y(SIM)	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Motorola	Q11	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	A707	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	A717	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	A727	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	A737	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	A767	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	A837	Y / Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	A877	X	X	Y	X	Y	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	C3050C	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	C3110H	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D347	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	D357	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D407	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	D500	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D508	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	D520	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	D600	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y / X
SAMSUNG	D608	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y / X
SAMSUNG	D800	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D807	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D828E	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y / X
SAMSUNG	D830	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D838	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D840	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D880	Y / X	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D900	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	D900i	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	D908	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E250	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E258	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E370	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E390	Y / Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E530	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X

SAMSUNG	E568	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E570	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E598	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E628	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E648	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E720	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E730	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E738	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E740	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E758	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E760	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E770	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E840	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	E848	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E878	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E890	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E900	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E908	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	E950	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F110	Y / X	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F210	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F300	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F330	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F490V	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	F500	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	G608	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	G800	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i200	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i300	X	X	X	X	Y	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	i320	Y / Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i450	X / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i520	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	i617	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i620	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y

SAMSUNG	i640v	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	J600	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	J758	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	X / X
SAMSUNG	J808	Y / Y	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	L708	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	M310	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	M8800	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	P300	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	P528	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	P858	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	S400i	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	S500i	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	S5230	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	T339	Y / X	X	Y	X	X	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	T509	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	T519	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	T609	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	T619	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	T629	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	T729	Y / X	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	T809	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y / X
SAMSUNG	U100	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	U308	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	U600	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	U700	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	U808	Y / Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	X630	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	X680	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	X820	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	X830	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z130	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	Z140	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z300	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z308	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / N

SAMSUNG	Z320i	X / Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	N / N
SAMSUNG	Z360	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z400	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z500	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / N
SAMSUNG	Z510	X / Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	N / N
SAMSUNG	Z548	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z560	X / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z630	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	Z720	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i600	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	i607	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	i608	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	i780	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
Siemens	CX75	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
Siemens	M75	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Siemens	S65	Y / Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y / X
Siemens	SK65	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
Siemens	SL75	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SHARP	703SH	Y / Y	X	X	X	X	Y	X	Y	Y / X
SHARP	903SH	Y / Y	X	X	X	X	Y	X	Y	Y / X
SHARP	GXT15	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SHARP	GXT25	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SHARP	GXT300	Y / Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
SHARP	SX813	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SHARP	WX-T81	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SHARP	WX-T82	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	CE110	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	CU515	Y / X	X	Y	X	Y	X	Y	Y	Y / Y
LG	KC910	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
LG	KG290	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KG300	Y / Y	X	X	X	Y	X	Y	Y	Y / Y
LG	KG810	X	X	Y	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	KE500	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	X / X
LG	KE600	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y

LG	KE800	Y / Y	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
LG	KE820	X	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KE850	X	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KE970	X	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KF310	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KF350	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	KS20	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	KU380	X	X	X	X	Y	X	Y	Y	Y / X
LG	KU800	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
LG	HB620T	Y / Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAGEM	myX6-2	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / X
SAGEM	my301X	Y / Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y / Y
SAGEM	my501X	Y / Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y / X
SAGEM	my700X	Y / Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y / X
SAGEM	my700Xi	Y / Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y / Y
SAGEM	my721X	Y / Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y / Y
TOSHIBA	803	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y / X
TOSHIBA	902T	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
TOSHIBA	PORTEGE G500	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Panasonic	VS6	Y / Y	Y	X	X	Y	X	Y	Y	Y / X
Panasonic	VS7	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
Panasonic	X800	Y / X	Y	X	X	Y	X	X	Y	Y / X
BlackBerry	7100g	X / Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	7130g	X / Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	7290	X / Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8100	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8110	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8120	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8220	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8300	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8310	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8320	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	Curve 8330	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y

BlackBerry	8700g	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8800	X / Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8820	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	8900	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	Bold 9000	X / Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
BlackBerry	Storm 9500	X / Y	Y	Y	X	Y	X	Y	Y	Y / Y
Dopod	586W	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Dopod	CHT 9000	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
Dopod	S300	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Dopod	838	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	P3300	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	P3600	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Touch	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Touch Dual	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Touch Cruise	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Touch Pro	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Touch HD	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Shadow	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Wing	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	HTC TyTN II	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Diamond	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HTC	Dash	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
HP	iPAQ 6365	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
HP	iPAQ rw6828	Y / Y	Y	X	X	Y	X	Y	Y	Y / Y
HP	iPAQ 912	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Apple	iPhone 2G	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Apple	iPhone 3G (8GB)	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Apple	iPhone 3G (16GB)	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Apple	iPhone 3GS (32GB)	X / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
O2	Xda Stealth	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y

O2	Xda Atom	Y / Y	Y	X	X	Y	X	Y	Y	Y / X
O2	Xda IQ	Y / Y	Y	X	X	Y	X	Y	Y	Y / X
ETEN	X500	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
ETEN	G500	Y / Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
Palm	Centro	Y / X	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
Pantech	PG3500	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
Garmin Asus	nuvifone G60	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / Y
UTStarcom	Quickfire	Y / X	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y / Y
LG	KG90c	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	LX150	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	LX160	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	LX350	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX5300	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX5400	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX8100	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX8300	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX8350	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX8500	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX8550	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX8560	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX8600	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX8700	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX8800	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX9100	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX9400	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX9800	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	VX9900	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	VX10000	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	Rumor	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	MUZIQ	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
LG	Versa	X	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
LG	LOTUS	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
SAMSUNG	A303	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X

SAMSUNG	A503	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	A513	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	A900	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	A930	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	A990	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M500	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M540(Rant)	X	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M610	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M620	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M630	X	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	M800(Instinct)	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u410	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u490	Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u540	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u550	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u620	Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u650	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u700	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u740	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u750	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u900	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	u940	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
SAMSUNG	i325	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i760	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / Y
SAMSUNG	i770	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y / X
Motorola	KRZR K1m	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
Motorola	V3c	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
Motorola	V3m	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
Motorola	V710	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/ X
Motorola	V750	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
Motorola	V9m	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
Motorola	V950	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X
Motorola	W385	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/ X

Motorola	W755	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Motorola	Z6TV	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Nokia	2366i	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/X
Nokia	6205	X	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/X
HTC	Mogul XV6800	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/X
HTC	SMT5800	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/Y
BlackBerry	8830	Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y/Y
BlackBerry	Pearl 8130	Y	Y	Y	X	X	X	Y	Y	Y/Y
Palm	700W	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/Y
Palm	755P	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/Y
Pantech	PN-820	Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y/X
CASIO	G'z One	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y/X
Nokia	N73(705NK)	X/Y	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Toshiba	911T	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Toshiba	912T	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Toshiba	920T	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Toshiba	921T	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	811SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	812SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	812SHsII	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/Y
Sharp	904SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	910SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	912SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	913SHG	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	920SH	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Sharp	921SH	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
SAMSUNG	707SC	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
SAMSUNG	707SCII	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
SAMSUNG	709SC	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
SAMSUNG	805SC	Y/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Panasonic	705P	X/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Panasonic	705Px	X/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X
Panasonic	810P	X/Y	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y/X

Panasonic	820P	Y / Y	X	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
HTC	X01HT	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X
HTC	X02HT	Y / Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y / X